

## BelevenisTafel Overbed model

### Aanzetten

---

U zet het scherm aan met de **witte drukknop** rechts onderaan het scherm. Het laden van alle applicaties duurt even.



### Uitschakelen

---

U zet het scherm uit met dezelfde witte knop onderaan het scherm.

### Monitor

---

U kunt de monitor in een schuine stand zetten door er **voorzichtig** aan te trekken

### Accu of Netstroom

---

Uw OverBed tafel werkt ongeveer vier uur op de accu. Opladen doet u met de meegeleverde adapter.

U kunt natuurlijk ook de adapter aansluiten tijdens het gebruik. De aansluiting voor de adapter vindt u aan de onderkant.

### Hoogte aanpassen

---

U kunt de hoogte aanpassen met de beugel onder de korte kant van het tafelbed.



## Geluid aanpassen

---

U kunt elk menu een eigen volume geven. Kies een menu en klik rechts onderaan op de volumeknop.

U kunt hierna het volume aanpassen. Herhaal dit eventueel bij andere menu's

## Het menu verlaten

---

Druk op het **Onwijs logo** en vul de code **3255** in. U komt nu in het scherm van de BelevenisTafel Assistent. Hier kunt u:

- Terug naar het menu
- Teamviewer starten
- Wi-Fi settings instellen
- Een internetbrowser openen
- Een schermtoetsenbord openen
- Windows verkenner openen
- Naar het bureaublad (kruisje)

## Servicedesk

---

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: **0187665995** .

## USB aansluiting

---

Onderaan en aan de rechterkant van het scherm vindt u een aantal usb aansluitingen.

## Toetsenbord

---

U heeft een toetsenbord met mousepad ontvangen. Controleer of deze aan staat voor u hem gebruikt.

## BelevenisTafel is niet aansprakelijk voor

---

- Downloaden/ installeren van eigen software.
- Internet gebruik zonder toezicht.
- Schade door ruw transport.
- Oneigenlijk gebruik.
- Snoer afklemmen bij kantel en liftgebruik.

Boezemweg 14, 3255MC Oude-Tonge

+31 (0) 187 665995

verkoop@belevenistafel.nl

www.belevenistafel.nl



@Belevenistafel



/Belevenistafel



@Belevenistafel